



SENZOR: ACR – M – L - 002

Před instalací

1. Povolte šroubky a otevřete víčko
2. Vyjměte papír z úložného prostoru baterie
3. Zařízení se inicializuje, 3x zabliká zeleně
4. Víčko opět uložte do krabičky a zatáhněte šroubky

Podpora



Tel: +420 732 533 741

LED signalizace

- 3x zeleně - úspěšná inicializace zařízení a připojení do sítě (při OTTA)
- 1x zeleně - úspěšné odeslání prvních dat
- 1x červeně - neúspěšné odeslání prvních dat

Výměna baterie

1. Použijte baterii CR-123 (3V), nainstalujte ve správné orientaci
2. Výměna baterie za nesprávný typ znamená riziko výbuchu

Odesílání dat

- začátek pohybu - ihned po detekci
- konec pohybu - po 10 minutách, kdy senzor nedetekuje pohyb (lze konfigurovat)



SENZOR: ACR – M – L - 002

Před instalací

1. Povolte šroubky a otevřete víčko
2. Vyjměte papír z úložného prostoru baterie
3. Zařízení se inicializuje, 3x zabliká zeleně
4. Víčko opět uložte do krabičky a zatáhněte šroubky

Podpora



Tel: +420 732 533 741

LED signalizace

- 3x zeleně - úspěšná inicializace zařízení a připojení do sítě (při OTTA)
- 1x zeleně - úspěšné odeslání prvních dat
- 1x červeně - neúspěšné odeslání prvních dat

Výměna baterie

1. Použijte baterii CR-123 (3V), nainstalujte ve správné orientaci
2. Výměna baterie za nesprávný typ znamená riziko výbuchu

Odesílání dat

- začátek pohybu - ihned po detekci
- konec pohybu - po 10 minutách, kdy senzor nedetekuje pohyb (lze konfigurovat)

